



انبارداری و نکات ایمنی

از انبار کردن زیر فشار زیاد و تابش مستقیم آفتاب و باران پرهیز گردد. در اتمام هر مرحله از کار می بایست ابزار بالافاصله شسته شوند. از تماس مستقیم با پوست و چشم و دهان ممانعت گردد و در صورت تماس بالافاصله با آب شستشو دهید. در صورت بلعیده شدن حتما به پزشک مراجعه فرمایید.

پودر	حالت فیزیکی
سفید	رنگ
حدوداً ۳۵	زمان باز برای کار کردن و ماله کشیدن- دقیقه
۱/۶۵	دانسیته چسب آماده- kg/l
حدوداً ۱/۵	مقاومت کششی اولیه (EN 1348) - مگاپاسکال
حدوداً ۱	مقاومت کششی پس از غوطه وری (EN 1348) - مگاپاسکال
حدوداً ۱	مقاومت کششی پس از حرارت دهی (EN 1348) - مگاپاسکال
کمتر از ۰/۵	مقاومت لغزشی (EN 1348) - میلیمتر
۲/۵ الی ۴	پوشش هر مترمربع - کیلوگرم
۵ الی ۳۵	محدوده دما برای اجرا - درجه سانتیگراد
۲۵	بسته بندی پاکت - کیلوگرم

SAPCERAM P100 یک چسب کاشی پودری تک جزئی بر پایه سیمان، با کارایی بالا حاوی پلیمر می باشد که از قابلیت اجرا در لایه با ضخامت بالا نیز برخوردار می باشد. این محصول باتوجه به چسبندگی بسیار بالا و دوام عالی برای نصب انواع کاشی بر روی کف و دیوارها، داخل و خارج اماکن مسکونی تجاری، بالکن، تراس و روف گاردن و همچنین محوطه و داخل استخر مناسب است.

SAPCERAM P100 به واسطه تحمل دامنه دمایی گسترده می توان در سیستم های گرمایش و سرمایش از کف نیز استفاده نمود.



انواع سرامیک های بزرگ و اسلب در محوطه خیس و استخری - سرامیک کاری بر روی سرامیک قدیمی کف و دیوار - انواع سنگ های مصنوعی و مقاوم در برابر رطوبت



ویژگی ها و مزایا

- چسبندگی بسیار بالا
- استفاده آسان و راحت
- زمان باز بالا
- کاهش لغزش عمودی
- تغییر شکل پذیر
- مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت



روش استفاده

هر پاکت ۲۵ کیلوگرمی SAPCERAM P100 با ۵/۵ الی ۵/۷ لیتر آب بسته به نوع استفاده و مقدار روانی مورد نیاز می توان مخلوط نمود.

ابتدا آب را داخل ظرفی مناسب ریخته و سپس پودر را به آن اضافه کنید و در حین اضافه کردن با همزن مکانیکی با دور پایین اقدام به مخلوط کردن نمایید. عمل اختلاط را تا زمانی که ملاتی همگن و یکنواخت حاصل شود ادامه دهید. سپس ۵ دقیقه به ملات استراحت دهید و مجدد ۱ دقیقه اختلاط را ادامه بدهید. ملات آماده استفاده می باشد.

سطحی که چسب بر روی آن اجرا می شود باید عاری از هرگونه گرد و خاک، آلودگی و روغن باشد و بهتر است برای سطوحی که جذب آب بالایی دارند ابتدا سطح زنجاب شده و آب اضافی جمع گردد، سپس اقدام به اجرا ملات چسب نمود. با استفاده از ماله دندانه دار چسب را روی سطح اعمال نمایید و سرامیک را نصب نمایید.

